

SimplyClick Anleitung für Administratoren...


Mit diesen Einstellungen haben Sie die Möglichkeit die Netzwerkdaten selbst zu konfigurieren.

### Konfiguration der Netzwerk- / Interface Daten

Unter > **System Einstellungen** > **Agent Einstellungen** > **Interface konfigurieren**

können die Netzwerkdaten eingestellt/angepasst werden.

Nach dem Abspeichern der Änderung mit OK startet die Box neu (Dauer ca. 1 Minute)




### Maschinensuche

Unter: >> **System Einstellungen** >> **Maschinen Suche**

kann der Bereich für die abzufragenden IP-Adressen eingetragen werden.

- Mehrere Segmente oder Teilbereiche sind möglich

Beispiel:



Über „Suche Starten“ kann jetzt nach den verfügbaren Geräten gesucht werden. Ansonsten erfolgt die Gerätesuche automatisch in regelmäßigen Abständen.